

电气配件 · Electric Accessories · Электрические комплектующие · Accesorios eléctricos · Accessori elettrici

脚踏开关

Foot Switch · Выключатель ножной · Pulsador de pie · Pulsante a pedale

目录页码 / Catalogue page / Стр. каталога / Página del catálogo / Pagina del catalogo: 41



水密，可以简单用脚轻轻踩踏来操作锚机或者绞车正反转。操作按钮有保护盖，可以防止错误操作。操作按钮由海水防腐的橡胶制造。开关有黑色和白色可供选择。

Perfect watertight and simple operation by your foot. UP & DOWN switch with a safety cover to prevent accidental push button operation. Control button made by sea water resistant rubber. Available in white and black.

Полная водонепроницаемость и простое управление ногой. Выключатель UP/DOWN с защитной крышкой, предотвращающей случайное нажатие. Кнопка из резины, стойкой к морской воде. Выпускается в белом и чёрном цвете.

Totalmente estanco y de manejo sencillo con el pie. Pulsador UP/DOWN con tapa de seguridad que evita accionamientos accidentales. Botón de goma resistente al agua de mar. Disponible en blanco y negro.

Perfettamente stagno, si aziona comodamente con il piede. Pulsante UP & DOWN con coperchio di sicurezza che impedisce azionamenti accidentali. Pulsante in gomma resistente all'acqua di mare. Disponibile in bianco e nero.

技术参数 · Specifications · Технические характеристики · Especificaciones · Specifiche tecniche

该产品的技术参数暂未收录（目录中无参数表）。请联系我们获取规格资料。

No specification table for this product in the catalogue yet. Contact us for the specifications.

Таблицы характеристик для этого изделия в каталоге пока нет. Запросите характеристики у нас.

El catálogo aún no incluye una tabla de especificaciones para este producto. Contáctenos para solicitarlas.

Il catalogo non contiene ancora una tabella delle specifiche per questo prodotto. Ci contatti per ricevere le specifiche.